

(PROCEDURE) Déplacer un Shinken sur une autre infrastructure

Introduction

NagVis est un logiciel Open Source qui permet de visualiser sous forme de cartes les données tirées de différents outils de supervision: Shinken, Nagios, Centreon... (<http://nagvis.org/about>)

A partir de la version V02.05.00, lors de l'installation ou la mise à jour de Shinken Entreprise, une installation NagVis est installée automatiquement. Puisque NagVis est régulièrement installé en parallèle de Shinken afin de visualiser le statut des hôtes sur des représentations graphiques avancées et personnalisées, une instance de NagVis est automatiquement installée avec Shinken Entreprise.

Cette installation permet notamment d'éviter à l'utilisateur de devoir configurer NagVis pour le lier avec Shinken, puisque l'instance de NagVis installée est aussi préconfigurée lors de son installation.

Les sections suivantes décrivent comment manipuler cette installation NagVis, ainsi que la configuration par défaut disponible.

Manipulation

Accès à NagVis

Lorsque l'addon est activé, NagVis sera disponible sur la machine correspondante à l'adresse suivante:

http://ip_machine/shinken-map

L'instance de NagVis installée par l'installateur Shinken Entreprise est présentée sous la forme d'un addon "**nagvis**".

Cette addon peut être activé et désactivé grâce aux commandes d'[Activation/désactivation des addons](#).

L'activation de l'addon "**nagvis**" effectue les opérations suivantes:

- Activation du module Livestatus dans le Broker, pour permettre à NagVis de communiquer avec Shinken (seulement lorsqu'on exécute la commande d'activation sur la machine de l'Arbiter).
- Activation de NagVis au niveau de Apache, pour permettre à l'interface Web de NagVis d'être accessible

La désactivation de l'addon effectue les opérations suivantes:

- Désactivation de NagVis au niveau d'Apache, pour que l'interface Web ne soit plus accessible
- Le module Livestatus n'est pas désactivé sur le Broker car il est possible que d'autres outils aient besoin d'utiliser Livestatus.



- Puisque les commandes d'activation/désactivation effectuent des modifications de la configuration des démons, il faut les exécuter sur le serveur central (celui contenant l'Arbiter) pour que les modifications de la configuration soient prises en compte
- Aussi, puisque ces commandes effectuent des modifications de configuration locales à la machine (changement de paramètres Apache), il faudra aussi les exécuter localement sur la machine ou l'on veut activer l'addon.

Configuration par défaut

Un des intérêts principaux de NagVis est de pouvoir être relié à un logiciel de supervision (en l'occurrence Shinken) pour récupérer le statut des hôtes et des checks.

L'addon "nagvis" vient donc avec une version de NagVis préconfigurée pour éviter d'avoir à effectuer ces réglages manuellement.



Les réglages suivants ne sont que des paramètres définis à l'installation. L'administrateur a bien sûr par la suite la liberté de les modifier et de s'approprier cette installation NagVis comme il le souhaite.

Inventaire des options

Les différentes options de configuration modifiées sont les suivantes:

Option	Valeur utilisée	Commentaire
--------	-----------------	-------------

authmodule	CoreAuthModShinken	Module d'authentification des utilisateurs en liaison avec Shinken. Plus de détails dans la page dédiée: Gestion de l'authentification
authorisationmodule	CoreAuthorisationModShinkenGroups	Module de gestion des autorisations des utilisateurs. Plus de détails sur la page dédiée: Gestion de l'authentification
logonmodule	LogonShinkenMixed	Module de connexion. Plus de détails sur la page dédiée: Gestion de l'authentification
shinken_features	Oui	Donne accès à certaines fonctionnalités de Shinken dans NagVis, comme par exemple l'impact métier des objets.
shinken_auth_restrict_to_shinken_admin	Non	Restreint la connexion à NagVis aux administrateurs shinken. Plus de détails sur la page dédiée: Gestion de l'authentification
backend	shinken_livestatus	Backend utilisé pour la connexion à Shinken
eventsound	Non	Pas d'alerte sonore lors d'un changement de status
urltarget	_blank	Les liens vers les autres cartes NagVis et le détail des éléments dans Shinken sont ouverts dans un nouvel onglet
hosturl	http://ip_broker:7767/detail-by-name/[host_name]	Adresse utilisée pour le détail des hôtes
servicegroupurl	http://ip_broker:7767/detail-by-name/[host_name]/checks/[service_description]	Adresse utilisée pour le détail des checks

Récupération des statuts dans Shinken

NagVis doit être relié à un "backend" pour pouvoir récupérer les statuts des hôtes et checks. Dans le cadre de Shinken, cette liaison avec NagVis s'effectue via le module Livestatus du Broker. Ce module est automatiquement activé lorsque l'addon est activé avec la commande d'activation des addons (voir section précédente).

Par défaut, NagVis va récupérer les statuts des éléments de Shinken sur le Broker situé sur la machine sur laquelle il est installé (127.0.0.1), en utilisant le port de Livestatus par défaut (50000). Si un Broker doit être utilisé, les paramètres du backend peuvent être configurés directement dans NagVis, par l'interface Graphique ou bien via le fichier de configuration de NagVis.

? Unknown Attachment

/opt/nagvis/etc/nagvis.ini.php

```

...
[backend_shinken_livestatus]
backentype="mklivestatus"
socket="tcp:127.0.0.1:50000"
...

```

Liaison de l'authentification avec Shinken

Par défaut, NagVis possède sa propre base d'utilisateurs et mécanisme d'authentification. Si dans certains cela est nécessaire, on préfère dans notre cas utiliser la base d'utilisateurs de Shinken pour éviter de devoir synchroniser les bases d'utilisateurs.

Pour cela, des modules pour la gestion de l'authentification ont été ajoutés.

Le fonctionnement de l'authentification NagVis et des modules ajoutés sont décrits dans la page spécifique: [Gestion de l'authentification](#)

Les modules par défaut utilisés sont les suivants:

Type de module	Module utilisé	Options
Authentification	CoreAuthModShinken	Connexion autorisée au utilisateurs non administrateurs Shinken
Autorisation	CoreAuthorisationModShinkenGroups	
Logon	LogonShinkenMixed	Authentification par en-tête HTTP désactivée par défaut.